

# Z21 und GBM16XN Kurzanleitung

# Inhaltsverzeichnis

lr	haltsv	erzeichnis1
1	All	gemeines
2	Ve	kabelung
3	Ко	nfiguration des GBM16XN
	3.1	Konfiguration des GBM16XN - LocoNet8
	3.2	Konfiguration des GBM16XN - XpressNet9
	3.3	Konfiguration des GBM16XN - R-BUS10
	3.4	GBM16XN Testen
4	Ve	wendung in Applikationen
	4.1	iTrain - Belegt-Status und Loknummer12
	4.2	Rocrail – Belegt-Status
	4.3	Rocrail – Loknummer
	4.4	TrainController – Belegt Status über R-Bus17
	4.5	TrainController – Belegt Status und Zugidentifikation über LocoNet
	4.6	ModellStw – Belegt-Status
	4.7	Z21 App - Belegt-Status und Loknummer25
A	bbildu	ngsverzeichnis

# Änderungshistorie

Datum	Dokumentenversion	Änderung
28.07.2014	1.00	Erstausgabe

RailCom ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH. LocoNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Digitrax, Inc.



# **1** Allgemeines

Der Gleisbesetztmelder und RailCom<sup>®</sup>-Detektor GBM16XN von Blücher-Elektronik kann auf drei Arten an die Z21 angeschlossen werden:

- Über LocoNet an die L-BUS Schnittstelle der schwarzen Z21.
   Dazu wird das LocoNet-Interface-Modul von Blücher-Elektronik benötigt.
- 2. Über XpressNet an die X-BUS Schnittstelle der schwarzen Z21 oder der weißen z21. Dazu wird das XpressNet-Interface-Modul von Blücher-Elektronik benötigt. Die Z21 wandelt in diesem Fall die XpressNet-Informationen in entsprechende LocoNet-Meldungen um. Mit anderen Worten gesagt: es macht für eine PC-Modellbahnsteuerung keinen Unterschied, ob der GBM16XN über LocoNet oder XpressNet angeschlossen ist.
- Über den Rückmeldebus an die R-BUS Schnittstelle der schwarzen Z21 oder der weißen z21. Dafür wird ebenfalls das XpressNet-Interface-Modul von Blücher-Elektronik benötigt. Über den Rückmeldebus kann nur der Belegt-Status, aber keine Lokadresse übertragen werden.

Über die Stromfühler im GBM16XN kann der Belegt-Status bei jeder Lok erkannt werden. Für die zusätzliche Erkennung der Lokadresse mittels RailCom müssen dagegen noch folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- RailCom muss in der Z21 aktiviert sein (über App oder Z21\_Maintenance.exe), damit im Gleissignal die sogenannte "RailCom-Lücke" generiert wird.
- Der Fahrzeug Decoder muss RailCom-konform sein.
- Im Fahrzeug Decoder muss RailCom aktiviert sein, d.h. üblicherweise CV28=3 und CV29 Bit 3=1, siehe auch Decoder-Anleitung.
- Am Gleis muss ein (beliebiger) DCC-Fahrbefehl anliegen. Direkt nach dem Einschalten der Z21 gibt es am Gleis nur das DCC- und MM-Idle Signal. Erst nach dem Fahren der ersten DCC-Lok liegt ein gültiger Fahrbefehl am Gleis. Erst dann überträgt der Decoder seine Adresse über RailCom an den Detektor.
- GBM16XN Firmware V1.11.2 oder höher, Z21 Firmware Version 1.24 oder höher.

Aktuell (07-2014) sieht die Unterstützung des GBM16XN durch Applikationen folgendermaßen aus:

- iTrain: Belegt-Status und Lokadresse über LocoNet und XpressNet; Belegt-Status über R-BUS.
- Rocrail: Lokadresse über LocoNet; Belegt-Status über LocoNet, XpressNet oder R-BUS.
- TrainController: Lokadresse über LocoNet; Belegt-Status über LocoNet, XpressNet oder R-BUS.
- ModellStw: Belegt-Status über R-BUS.
- Z21 App: Belegt-Status und Lokadresse über LocoNet und XpressNet wird aktuell implementiert; erster Release geplant Q4/2014.

Am bequemsten kann der GBM16XN über USB am PC mit der Konfigurationssoftware von Blücher-Elektronik konfiguriert werden, siehe <u>http://www.bluecher-elektronik.de/support/downloads.html</u>.



## 2 Verkabelung



Abbildung 1 GBM16XN LocoNet an Z21





Abbildung 2 GBM16XN XpressNet an Z21





Abbildung 3 GBM16XN R-BUS an Z21





Abbildung 4 GBM16XN XpressNet an z21





Abbildung 5 GBM16XN R-BUS an z21



# 3 Konfiguration des GBM16XN

# 3.1 Konfiguration des GBM16XN - LocoNet

Verkabelung siehe Abbildung 1 GBM16XN LocoNet an Z21

In der Konfigurationssoftware von Blücher-Elektronik wird der GBM16XN über USB wie folgt konfiguriert:

🥩 gbm16xn				
Verbindung Konfiguration	Ausgang Status LocoNet			
Interfaceadresse	Byte 65 Display 33 ±			
GPON beantworten       ✓ Sende gesamten Status bei Empfang von GPON nach Totzeit GPON Verzögerung         GPON Verzögerung [s]       0.500 [m]         Sitc beantworten       ✓ Sende gewählten Status bei Empfang von SIC nach Totzeit SIC Verzögerung         SitC Verzögerung [s]       0.500 [m]         Bus Power ON       ✓ Sende gesamten Status bei Einschalten des LocoNet nach Totzeit BPON Verzögerung         BPON Verzögerung [s]       0.500 [m]         SW_REQ befolgen       ✓ Steuerung der Ausgänge vom LocoNet aus zulassen         Swerde SW REP       Sende Status als SW (PEP Nachrichten				
Transponder Modus	I Sende Transpondermachrichten I Transponderadresse gleich Interfaceadresse			
Transponderadresse	Emuliere MX8 delader Byte 68 = Display = Sende Richtungsinformationen			
Interfacefehler	θ			
	Zurücksetzen Angenden			

Abbildung 6 GBM16XN Konfigurationssoftware - LocoNet

Die Blockadresse der überwachten Gleisabschnitte vom GBM16XN ergibt sich in diesem Beispiel aus der Interfaceadresse wie folgt:

```
Blockadresse_G1 = (Interfaceadresse_Byte - 1) x 8 + 1 = 64 x 8 + 1 = 513
Blockadresse_G2 = (Interfaceadresse_Byte - 1) x 8 + 2 = 64 x 8 + 2 = 514
...
Blockadresse_G16 = (Interfaceadresse_Byte - 1) x 8 + 16 = 64 x 8 + 16 = 528
```

Um Probleme mit langen Lokadressen zu vermeiden, sollte die Richtungsinformation nicht gesendet werden.



# 3.2 Konfiguration des GBM16XN - XpressNet

Verkabelung siehe Abbildung 2 GBM16XN XpressNet an Z21 bzw. Abbildung 4 GBM16XN XpressNet an z21.

Im Fall von XpressNet wird der GBM16XN in der Konfigurationssoftware von Blücher-Elektronik über USB wie folgt konfiguriert:

🎓 gbm16xn		×
Verbindung Konfiguration A	usgang Status RS485	
Modus	XPressNet     C Roco Feedback Net	
Busadresse		
Sensor ID	512	
Interfacefehler	•	
	Zurüdsetzen Anwenden	

Abbildung 7 GBM16XN Konfigurationssoftware - XpressNet

Die Blockadresse der überwachten Gleisabschnitte vom GBM16XN ergibt sich aus der Sensor ID in diesem Beispiel wie folgt:

Blockadresse\_G1 = Sensor\_ID + 1 = 513 Blockadresse\_G2 = Sensor\_ID + 2 = 514 ... Blockadresse\_G16 = Sensor\_ID + 16 = 528

Die Busadresse entspricht der X-BUS bzw. XpressNet Adresse und muss ggf. mit anderen X-BUS Teilnehmern abgeglichen werden.

## 3.3 Konfiguration des GBM16XN - R-BUS

Verkabelung siehe Abbildung 3 GBM16XN R-BUS an Z21 bzw. Abbildung 5 GBM16XN R-BUS an z21.

Wenn Sie den GBM16XN am Rückmeldebus (R-BUS) verwenden wollen, wird der GBM16XN in der Konfigurationssoftware von Blücher-Elektronik über USB wie folgt konfiguriert:

∉gbm16xn		×
Verbindung Konfiguration	Ausgang Status R5485	
Modus	C XPressNet C Roco Feedback Net	
Busadresse	1	
Überstrom	Melde Überstromstatus	
Status	Melde Ausgangs-, Booster- und Systemstatus	
Bytes auf dem Roco Bus	2	
Interfacefehler	e	
	Zurücksetzen An <u>w</u> ender	

Abbildung 8 GBM16XN Konfigurationssoftware – R-BUS

Beachten Sie bitte, dass am R-BUS die Busadressen aufsteigend von 1 durchgehend zu belegen sind. Ein GBM16XN belegt in diesem Beispiel zwei Adressen auf dem R-BUS (siehe Hinweis "Bytes auf dem Bus 2" im Screenshot), ein Roco 10787 dagegen immer eine Adresse.

Beispiele

- Es wird nur ein einziger GBM16XN am R-BUS verwendet:
   → Busadresse = 1
- Es wird ein Roco 10787 und danach ein GBM16XN am R-BUS verwendet:
   → der 10787 wird auf Adresse 1 programmiert, der GBM16XN auf Busadresse 2
- Es wird ein Roco 10787 und danach ein GBM16XN am R-BUS verwendet, dahinter folgen zwei weitere Roco 10787:

→ der erste 10787 wird auf Adresse 1 programmiert, der GBM16XN auf Busadresse 2, der nächste 10787 auf Adresse 4, der letzte 10787 auf Adresse 5.

Beachten Sie bitte, dass am R-BUS nur der Belegt-Status, aber keine Lokadresse übertragen wird.



# 3.4 GBM16XN Testen

Im Reiter "Status" kann erster Test durchgeführt werden, um z.B. die korrekte Verkabelung zu verifizieren.



Abbildung 9 GBM16XN Konfigurationssoftware - Status

Eine Lok mit einem RailCom-fähigen Decoder sollte hier mit der Lokadresse sichtbar werden, sobald sie in den Gleisabschnitt "G1" gestellt wird. Im gezeigten Beispiel hat die Lok die Adresse 16.

# 4 Verwendung in Applikationen

In diesem Kapitel werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Beispiele dargestellt, wie der GBM16XN in verschiedenen Applikationen verwendet werden kann.

### 4.1 iTrain - Belegt-Status und Loknummer

iTrain unterstützt den per LocoNet oder XpressNet übertragenen Belegt-Status und die Loknummer. In iTrain kann das Rückmeldesymbol im Gleisplan folgendermaßen konfiguriert werden:

59400	Anti Alizz	
	Interpollert	aan Chu
	Kaster anzei	gen so
	🔍 Zoom	
	Keine Übersi	cht
	Übersicht Nord	
	Übersicht We	est
	Übersicht Sü	d
hnhof	Übersicht Os	t
	Übersicht in	einem Fenster
Beschreibung Beze	tmelder inrijden Schat	Invertiert
·//P [ —		Involuere
Lange	0 cm 🛨	
Adresse	513 <u>÷</u> 5	chnittstelle 1 : Z2:
Optionen Komment	ar	

Abbildung 10 iTrain - Konfigurieren des Rückmeldesymbols

Am Rückmeldesymbol mit rechter Maustaste "Eigenschaften" auswählen. In den Eigenschaften geben Sie die Blockadresse des zu überwachenden Gleisabschnitts ein. Wie wir bereits in den Abschnitten *3.1 Konfiguration des GBM16XN - LocoNet* und *3.2 Konfiguration des GBM16XN - XpressNet* berechnet haben, entspricht in unserem Beispiel der Block "G1" der Blockadresse 513.

Um Überschneidungen mit dem Adressbereich vom R-BUS zu vermeiden, empfehlen wir, bei iTrain am GBM16XN nur Blockadressen > 160 zu verwenden.

Nach erfolgter Konfiguration sollte nun in iTrain das Rückmeldesymbol je nach Belegt-Status wie folgt dargestellt werden, d.h. frei sowei belegt ohne bzw. mit RailCom-fähigen Decoder (Lokadresse 16):



Abbildung 11 iTrain - Darstellung des Rückmeldesymbols



## 4.2 Rocrail – Belegt-Status

Rocrail unterstützt den per LocoNet, XpressNet oder R-BUS übertragenen Belegt-Status.

rm1				
Zähler zurü	cksetzen			
Status zurü	cksetzen			
Last Telestificion				
Eigenschaft	en			
Hilfe				
Entfernen				
Lage	• • •			
Auswählen				
ickmeldung rm1	×			
Ubersicht Allgemein Position Schnit	tstelle Verkabelung GPS			
Schpittstellenkenpung				
UID-Name				
Adresse				
Bus 1 Adre	sse 513			
- Kurachluce				
Rus 0 Ódra				
hare hare				
Тур				
● <u>S</u> ensor O Lissy				
C Iransponding C Barcode				
Optionen Aktiv niedrig 🔽 Zurücksetzen				
ok Abbrechen	Übernehmen <u>H</u> elp			

Abbildung 12 Rocrail - Konfigurieren des Belegtmelders

Im Fall von LocoNet und XpressNet ist hier Bus 1 zu wählen. Die Adresse wird gemäß *3.1 Konfiguration des GBM16XN - LocoNet* und *3.2 Konfiguration des GBM16XN - XpressNet* berechnet und im Dialog eingetragen.



Abbildung 13 Rocrail - Darstellung des Belegt-Status

Wenn der GBM16XN über den R-BUS angeschlossen werden soll, muss im Dialog beim Bus eine 0 eingetragen werden. Die Adresse ergibt sich aus der Busadresse im GBM16XN (siehe *3.3 Konfiguration des GBM16XN - R-BUS*) und der Nummer des Eingangs. In unserem Beispiel sei die Busadresse im GBM16XN 1, und wir möchten den Belegt-Status von G9 sehen:

Adresse = (Busadresse - 1) x 8 + Eingangs\_Kanal =  $(1-1) \times 8 + 9 = 9$ 



#### 4.3 Rocrail – Loknummer

Die über LocoNet übertragene Lokadresse ("Transponding-Message") kann in Rocrail ausgewertet werden, wenn der Sensor einem Block zugewiesen ist.

Rückmeldung rm2
Übersicht Allgemein Position Schnittstelle Verkabelung GPS
Schnittstellenkennung z21-1
UID-Name
Adresse Bus 2 Adresse 513
Kurzschluss Bus 0 Adresse 0 -
Typ         ○ Sensor       ○ Lissy         ● Iransponding       ○ Barcode         ○ Railcom       ○ RFID         ○ Wheel counter       ○ GPS         Optionen       □         □ Aktiv niedrig       ✓ Zurücksetzen
ok Abbrechen Übernehmen Help

Abbildung 14 Rocrail - Konfiguration Transponding

Zum Auswerten der Lokadresse muss der Bus 2 ausgewählt werden. Danach muss der Rückmelder noch einem Block zugwiesen werden.



Abbildung 15 Rocrail - Eigenschaften Block



Block bl1			
Übersicht Allgemein Position Signale Einzelheiten Fahrstraßen TD	Berechtigungen		
all enter +			
all enter -	_		
Rückmelder von Block all (+ enter) aus:			
Kennung	Ereignis Endimpuls T2		
rm2 ident			
•	Image:		
•	Image: Contract of the second seco		
•	Image:		
•	Image: Contract of the second seco		
Ereignis-Zeitgeber 1 0 Ereignis-Zeitgeber 2	0 Blockzeitgeber erzwingen Wähle kürzesten Block		
	Eigenschaften Test		
ok Abbrechen Übernehmen <u>H</u> elp			

Abbildung 16 Rocrail - Verknüpfung Block mit Rückmelder

Im Reiter Fahrstraßen kann der Block über das Ereignis "ident" mit dem Rückmelder verknüpft werden.

• <b>0</b> • ••••••••••••••••••••••••••••••••••	
rm2 addr=2:513 ident=3 ·	al=0 count=80 info= cars=0/0 wheelcount=0 load=0

Abbildung 17 Rocrail - Darstellung belegter Block mitbekannter Lok

Wenn sich die gemeldete Lokadresse in der Lokliste befindet, wird die entsprechende Lok im Block mit ihrem Namen angezeigt. Im gezeigten Beispiel ist es die "E03".

Im Tooltip des Sensors wird unter anderem bei "ident=" die Lokadresse (3) angezeigt.

Soll die Lokadresse auch dann angezeigt werden, auch wenn sie sich nicht in der Lokliste befindet, kann man unter "Datei" / "Rocrail Eigenschaften" die Option "Gast-Lok Erzeugen für BiDi" aktivieren.



Abbildung 18 Rocrail – Gast-Lok

Kommt nun eine Lok in den überwachten Abschnitt, welche bisher noch nicht in die Lokliste eingetragen ist, dann wird die Lokadresse (z.B. 16) im Block angezeigt.

bl1 16         •	
rm2 addr=2:513 ident=16 val=0 count=8 info= cars=0/0 wheelcount=0 k	oad=0

Abbildung 19 Rocrail - Darstellung belegter Block mit bisher unbekannter Lok

Weitere Information zu Rocrail können Sie unter <u>http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=start-de</u> und <u>http://forum.rocrail.net/</u> finden.



# 4.4 TrainController - Belegt Status über R-Bus

TrainController unterstützt den über den R-BUS übertragenen Belegt-Status.





Abbildung 20 TrainController - Konfigurieren von Blöcken

Im gewünschten Block mit rechter Maustaste "Eigenschaften" auswählen. Im Reiter "Blockeditor" einen Doppelklick auf den Blockbereich ausführen, um den Melder zu konfigurieren



Kontaktmelder - Südstadt 1	
	ОК
Anschluss	Abbrechen
Digitalsystem: Roco/Fleischmann Z21	• <u>H</u> ilfe
Adresse: 2 2 Eingang: 1 1 Scannen Nächste freie such Iest:	

Abbildung 21 TrainController - Konfigurieren des Melders

Die Adresse ergibt sich aus der Busadresse (siehe *3.3 Konfiguration des GBM16XN - R-BUS*) und der Nummer des Eingangs am GBM16XN. TrainController geht davon aus, dass ein Melder am R-BUS nur 8 Eingänge hat. Mit einen kleinen Trick lassen sich aber alle 16 Eingänge des GBM16XN verwenden, indem man ab Eingang G9 die Busadresse um eins erhöht – der GBM16XN belegt ja zwei Busadressen - und dabei die Eingänge erneut ab 1 nummeriert:

```
G1 ... Adresse = Busadresse, Eingang = 1
G2 ... Adresse = Busadresse, Eingang = 2
...
G8 ... Adresse = Busadresse, Eingang = 8
G9 ... Adresse = Busadresse+1, Eingang = 1
...
G16 ... Adresse = Busadresse+1, Eingang = 8
```

In unserem Beispiel sei die Busadresse 1, und wir möchten im Block den Belegt-Status von G9 angezeigt bekommen. D.h. wir müssen im Dialog Adresse = 2 und Eingang = 1 eintragen.



Befindet sich nun eine Lok im Abschnitt G9, so wird der Block entsprechend belegt dargestellt.



# 4.5 TrainController – Belegt Status und Zugidentifikation über LocoNet

TrainController unterstützt ab Version 8.0 D1 die LocoNet-Schnittstelle der Z21. Damit kann dann der über LocoNet übertragene Belegt-Status und die Lokadresse im TrainController ausgewertet werden.

Über Menü "Railroad" / "Digitalsysteme einrichten" kann der Z21-LocoNet-Bus als zusätzliche Schnittstelle zur Steuerung hinzugefügt werden.

Digitalsyst	eme einrichten	23
Angeschl	lossene Digitalsysteme:	
Roco/Fl	eischmann Z21 192.168.0.111	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe
Hingufüg Optione <u>S</u> top be S <u>t</u> ation	gen) Entfernen Ändern en: eim Schliessen: ✓ äre Block-Decoder: □	
Dig	jitalsystem	
Di	igitalsystem:	OK
	Roco/Fleischmann∠21 - LocoNet	Abbrechen
	⊡- Roco - Roco/Fleischmann Z21	<u>H</u> ilfe
	Roco/Fleischmann 221 Roco/Fleischmann 221 - LocoNet Roco/Fleischmann Multizentrale	
Digital	Rocomotion 10785     Fleischmann	•
Ange	⊕- Uhlenbrock ⊕- Digitrax	
Roc	LocoNet     Tams	
	⊕∽ Mut ⊕- Rautenhaus ⊕- Stërz	Abbrechen
	⊡- Doehler & Haass / MTTM	
Option	⊡ ·· Zimo ⊕·· Tran	
<u>S</u> top S <u>t</u> atic	E- Massoth E- Littfinski (LDT) E- ⊔Con	
	Hornby	

Abbildung 23 TrainController - Z21-LocoNet-Bus



#### Z21 und GBM16XN - Kurzanleitung

Digitalsysteme einrichten	23
Angeschlossene Digitalsysteme:	
1: Roco/Fleischmann Z21 192.168.0.111 2: Boco/Fleischmann Z21 1 ocoNet	OK
	Abbrechen
	<u>H</u> ilfe
Hinzufügen     Entfernen     Ändern       Optionen:	]
Digitalsystem	×
Digitalsystem:	OK
Roco/Fleischmann Z21 - LocoNet 🔹	Abbrooken
<u>S</u> chnittstelle:	Abbrechen
1: Roco/Fleischmann Z21 🔹	<u>H</u> ilfe
Sendegause: 0 🖨	
Pause zwischen <u>W</u> eichen: 0 🗦	
Nach Start alle Lokfunktionen zum Digitalsystem senden	-
Weichen und Signale überwachen	
🔽 Zugjdentifikation benutzen	

Abbildung 24 TrainController - Zugidentifikation aktivieren

Wenn die Lokadresse zur Zugidentifikation ausgewertet werden soll, dann ist in der Einstellung des Z21-LocoNet-Bus die Option "Zugidentifikation benutzen" zu aktivieren.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt gezeigt worden ist, wird der jeweilige Belegtmelder im Blockeditor eingestellt.

Kontaktmelder - Südstadt 1	
Allgemeines 🖶 Anschluss 🤜 Operationen 🖉 Memory 🛃 Kommentar	
	OK
Anschluss	Abbrechen
Digitalsystem: 2: Roco/Fleischmann Z21 - LocoNet - Allgemeiner Melder (z.B. DS54, BDL1	5) • Hilfe
Adresse: 33 😧 Eingang: 1 🞲 Scannen Nächste freie suchen	
Iest:	

Abbildung 25 TrainController - LocoNet Belegtmelder



Wählen Sie beim "Digitalsystem" die Option "Z21 – LocoNet – Allgemeiner Melder (z.B. DS54, BDL16)" aus. Geben Sie im Feld "Adresse" jenen Wert ein, welcher in der Konfigurationssoftware des GBM16XN im Feld "Display" angezeigt wird, und bei "Eingang" die Nummer des beim GBM16XN verwendeten physikalischen Eingangs (G1 bis G16). Zur Erinnerung ein Screenshot der Konfigurationssoftware:

🥩 gbm16хn			
Verbindung Konfiguration	Ausgang Status	LocoNet	
Interfaceadresse	Byte 35 🛨	Display 33 🛫	
	Abbildung 26 GBI	I16XN Konfigurationssoftware – LocoNet Dis	play Adresse

Schließlich kann noch die über LocoNet übertragene Lokadresse ("Transponding-Message") zur Zugidentifikation verwendet werden. Dazu wird im gewünschten Block im Reiter "Zugidentifikation" die Schnittstelle des Melders eingestellt.

Anschluss:							IK
<u>D</u> igitalsystem:	2: Roco/Fle	ischmann Z21 -	LocoNet - RX8 T	ransponder-Zor	ne 🔻	Abbr	echei
<u>A</u> dresse:	33 😫	Eingang: 1				H	ilfe
					]		
						•	
						0	a

Abbildung 27 TrainController - Konfiguration Block Zugidentifikation

Wählen Sie unter "Digitalsystem" die Option "Z21- LocoNet – RX8 Transponder-Zone" aus. Die Adresse wird exakt wie im Blockeditor eingestellt. Leider wertet TrainController in der vorliegenden Version nur 8 verschiedene Kanäle pro GBM16XN für die Zugidentifikation aus. Im oben gezeigten Konfigurationsdialog entspricht Eingang "1" den physikalischen Eingängen G1 und G2, "2" entspricht G3 und G4, …, Eingang "8" entspricht G15 und G16.



#### Z21 und GBM16XN - Kurzanleitung

Anschluss:		OK
<u>D</u> igitalsystem:	1: Roco/Fleischmann Z21	Abbrecher
<u>A</u> dresse:	16 🗣	<u>H</u> ilfe
Zugidentifikatio	n	
System:	2: Roco/Fleischmann Z21 - LocoNet	L

Abbildung 28 TrainController - Konfiguration Lok Zugidentifikation

Am Fahrzeug wird ebenfalls die Zugidentifikation konfiguriert. Als "System" dient wieder der "Z21 – LocoNet"-Bus. Bei der Zugkennung kann die Lokadresse eingegeben werden, z.B. Lok #16.



Abbildung 29 TrainController - Darstellung des belegten Blocks mit Zugidentifikation

Die erkannte Lok wird automatisch dem entsprechenden Block zugewiesen. Außerdem wird in der Lokliste zusätzlich der aktuelle Block angezeigt.



# 4.6 ModellStw - Belegt-Status

ModellStw unterstützt in der Version V8.20 den über den R-BUS übertragenen Belegt-Status.



Abbildung 30 ModellStw - Konfigurieren von Blöcken

Im gewünschten Block mit rechter Maustaste "Block bearbeiten" auswählen. Nun können Sie im Feld "Besetztmelden" die Nummer des Melders eingeben. Die Nummer ergibt sich aus der Busadresse (siehe *3.3 Konfiguration des GBM16XN - R-BUS*) und der Nummer des Eingangs am GBM16XN. In unserem Beispiel sei die Busadresse 1, und wir möchten in ModellStw den Belegt-Status von G9 angezeigt bekommen:

Melder\_Nummer = (Busadresse - 1) x 8 + Eingangs\_Kanal = (1-1) x 8 + 9 = 9



🕺 🖡 🖡 🐠 🐠		
• P1 =		 
• P2 =	VV2	
01-000		

Abbildung 31 ModellStw - Darstellung des belegten Blocks

Befindet sich nun eine Lok im Abschnitt G9, dann wird nun der Belegt-Status des Blocks entsprechend dargestellt.



# 4.7 Z21 App - Belegt-Status und Loknummer

Dieses Feature befindet sich aktuell (Stand 07-2014) noch in der Implementierungsphase. Die Screenshots zeigen den aktuellen Entwicklungsstand. Es wird der per LocoNet oder XpressNet übertragene Belegt-Status und die Loknummer unterstützt.



Das Rückmeldemodul kann in den Stellwerk Einstellungen hinzugefügt werden.

Abbildung 32 Z21 App - Konfigurieren des Rückmeldemoduls

Der Typ des Rückmelders kann durch Antippen auf "Blücher GBM16XL/XN" geändert werden.



Wie wir bereits in den Abschnitten *3.1 Konfiguration des GBM16XN - LocoNet* und *3.2 Konfiguration des GBM16XN - XpressNet* berechnet haben, entspricht in unserem Beispiel die Blockadresse 513 dem Block "G1". Dieser Wert wird in das Feld "Rückmelderadresse" eingegeben.



Abbildung 33 Z21 App - Konfigurieren der Rückmelderadresse

Damit ist die Konfiguration des Rückmelders in der App abgeschlossen.



Der Rückmelder kann nun im Steuerungspult angezeigt werden.



Abbildung 34 Z21 App - Rückmelder im Steuerungspult

Der Rückmelder wird auf drei Arten dargestellt:

frei, belegt mit Decoder ohne RailCom und belegt mit RailCom-fähigem Decoder.



Abbildung 35 Z21 App - Darstellung des Rückmeldesymbols



# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 GBM16XN LocoNet an Z21	;
Abbildung 2 GBM16XN XpressNet an Z21 4	ł
Abbildung 3 GBM16XN R-BUS an Z21 5	;
Abbildung 4 GBM16XN XpressNet an z21 6	;
Abbildung 5 GBM16XN R-BUS an z217	,
Abbildung 6 GBM16XN Konfigurationssoftware - LocoNet	3
Abbildung 7 GBM16XN Konfigurationssoftware - XpressNet9	)
Abbildung 8 GBM16XN Konfigurationssoftware – R-BUS 10	)
Abbildung 9 GBM16XN Konfigurationssoftware - Status 11	L
Abbildung 10 iTrain - Konfigurieren des Rückmeldesymbols 12	2
Abbildung 11 iTrain - Darstellung des Rückmeldesymbols 12	<u>)</u>
Abbildung 12 Rocrail - Konfigurieren des Belegtmelders	}
Abbildung 13 Rocrail - Darstellung des Belegt-Status 13	}
Abbildung 14 Rocrail - Konfiguration Transponding	ł
Abbildung 15 Rocrail - Eigenschaften Block 14	ł
Abbildung 16 Rocrail - Verknüpfung Block mit Rückmelder15	5
Abbildung 17 Rocrail - Darstellung belegter Block mitbekannter Lok	;
Abbildung 18 Rocrail – Gast-Lok	;
Abbildung 19 Rocrail - Darstellung belegter Block mit bisher unbekannter Lok	5
Abbildung 20 TrainController - Konfigurieren von Blöcken 17	1
Abbildung 21 TrainController - Konfigurieren des Melders 18	3
Abbildung 22 TrainController - Darstellung des belegten Blocks 18	3
Abbildung 23 TrainController - Z21-LocoNet-Bus	)
Abbildung 24 TrainController - Zugidentifikation aktivieren 20	)
Abbildung 25 TrainController - LocoNet Belegtmelder 20	)
Abbildung 26 GBM16XN Konfigurationssoftware – LocoNet Display Adresse 21	L
Abbildung 27 TrainController - Konfiguration Block Zugidentifikation	L
Abbildung 28 TrainController - Konfiguration Lok Zugidentifikation	2
Abbildung 29 TrainController - Darstellung des belegten Blocks mit Zugidentifikation 22	2
Abbildung 30 ModellStw - Konfigurieren von Blöcken 23	3
Abbildung 31 ModellStw - Darstellung des belegten Blocks 24	ł
Abbildung 32 Z21 App - Konfigurieren des Rückmeldemoduls 25	5
Abbildung 33 Z21 App - Konfigurieren der Rückmelderadresse 26	5
Abbildung 34 Z21 App - Rückmelder im Steuerungspult 27	1
Abbildung 35 Z21 App - Darstellung des Rückmeldesymbols 27	1