


**+ SBB +****System N Vorsignal (SBB)****Signal-ID: 195 (hex:0xC3)**





Les signaux suivants peuvent être commandés avec cette configuration:

- Signal Avancé
- Signal Avancé avec Indication de vitesse

**Branchement**

Sortie	Branchement	Remarque
2	vert	Voie libre
3	orange	Avertissement
4	orange	Signal complémentaire de limitation de vitesse

## Aspects

Indice	Image	DCCext	Trigger	Mode	Nom	Description
1		1 0x01	1R		<b>Avertissement</b>	Le signal principal correspondant affiche l'Arrêt.
2		4 0x04	2G		<b>Annonce de Limitation de vitesse</b>	<p>Annonce de Limitation de vitesse</p> <p>La limite de vitesse affichée est à observer à partir du prochain signal.</p>
3		16 0x10	1G		<b>Voie libre</b>	Le prochain signal affiche "Voie Libre", "Annonce de Limitation de vitesse" ou bien "(Pré)Avertissement".
4		66 0x42	2R		<b>aus</b>	<p>Signal éteint</p> <p>Un signal éteint équivaut à un Avertissement.</p>